


1,2,3



MAA 723

TS 1




KT 710

D2



KZ 703


D1



KZZ 71



DESKA D/Z 751

OK 280 1041





DESKA D/Z 752

OK 280 1042





ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ
DESKY S DIODAMI D/U3

OK 050 0823




ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ
DESKY S TRANZISTORY D/U1

OK 050 0821



ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ
DESKY S TRANZISTORY
D / U2

OK 050 0822



ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ
STAB. ZDROJE

OP 280 0115